



PRODUKTBESKRIVNING:

Vagans 7 är en DIY-anpassad tvättbar matt vattenburen akrylatfärg med hög täckförmåga och vithet samt mjuk ytstruktur. Minimal lukt och emission till omgivning i samband med tork. Den är främst avsedd för invändig målning av väggar i torra rum i såväl hem som offentlig miljö med underlag av betong, puts, gips- och fiberplattor, tapet, glasfiberväv/filt eller tidigare målade ytor. Vagans 7 lämpar sig såväl för grund- som färdigmålning. Den har en mycket hög tvättbarhet vilken i såväl hemmiljö som offentligt gör den lämplig för i princip alla torra utrymmen.

Kan även användas som grundfärg på starkt sugande underlag. Vagans 7 är ett utmärkt val vid maskinell målning. Den höga torrhalten ger färgen hög fyll- och täckförmåga. Produkten har mycket goda appliceringsegenskaper och lämnar en jämn yta med snygg struktur och med minimalt stänk vid rullning. Vagans 7 ger en tvättbar, tålig och matt yta. Produkten kan med lätthet fläckförbättras. Vagans 7 ingår i Colorex Mix färgbrytningssystem.

TEKNISK DATA:

Användningsområde	Inomhus
Bindemedel	Styrenakrylat
Volymtorrhalt	35%
Densitet	1,32
Glans	6-8
Tvättbarhet	Class 2
Rengöring/spädning	Vatten
Materialåtgång	6-8
Luft-/yttemperatur vid målning	Minimum +5°C
Målningsverktyg	Pensel, roller och färgspruta
Dammtorr	1 h
Övermålningsbar	2-3 h
Genomtorr	24 h
Kulör	Vit
Brandfarlighet	Ej brandfarlig
VOC-kategori	(Kat A/a): <30 g/l

Colorex

VAGANS 7



BRUKSANVISNING

Före målning

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Bra verktyg och ett noggrant underarbete är förutsättningen för ett lyckat målningsresultat. Rör om färgen väl från botten innan du börjar måla.

Rums- och ytemperatur är också viktigt för slutresultatet. Måla inte om det är kallare än +5°C.

Underlaget skall vara rent, torrt och fast. Tvätta tidigare målade ytor med målartvätt och skölj med vatten. Kritande underlag, som tidigare kalk- och limfärgsmålade ytor, bör tvättas och grundas med Blocka spärrfärg före målning. Blanka alkydmålade ytor ska mattslipas innan målning. Eventuellt järn som spikskallar etc grundmålas först med lämplig rostskyddsfärg.

Vid övermålning av papperstapet, testa först så tapeten inte lossnar vid övermålning med vattenburet material. I sådana fall grunda först med lämplig spärrfärg, t ex Blocka. Detta rekommenderas även vid övermålning av kraftigt missfärgade ytor t ex nikotin, sot och vattensador.

Kom ihåg att skydda golv och möbler ordentligt innan du börjar måla.

Målning

Måla minst 2 gånger för full täckning med roller, pensel eller – efter lätt förtunning – med spruta.

Måla stora ytor flödigt med mycket färg i rollern för att undvika skarvar och ränder.

Efter målning

Torka/skrapa av verktygen noga före rengöring i vatten. Förslut burken noga efter användning och förvara utom räckhåll för barn

Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet utan lämnas till lokal miljöstation.

Anledningen är att det försvårar reningsprocessen i reningsverket. Värna om miljön, det gör vi.

Underhåll

Använd en trasa fuktad i vatten och eventuellt lite mildt rengöringsmedel för att göra rent ytan. Använd aldrig sprit vid rengöring av akrylatfärger. Svarta märken efter metallskrap avlägsnas lämpligast med radergummi.